



# Den Braven

Lider mondial în izolați profesionali



Fisa tehnica 5.30

## ZWALUW PUR CLEANER

### Curator pentru spuma poliuretanică neîntărită

**Utilizari:** Se folosește pentru îndepărtarea petelor și a reziduurilor de spumă mono sau bicomponentă, atât timp cât spuma este încă proaspătă. Spuma întărită se curăță cu PUR REMOVER.

Zwaluw PUR Cleaner se utilizează și pentru curățarea interioarelor pistoalelor pentru aplicat spuma poliuretanică.

**Instrucțiuni de folosire în cazul pistolului pentru aplicarea spumei PU:** După înlăturarea recipientului golit de spumă, fixați Curatorul Universal pe suportul pistolului. Apăsăți pe trăgaci de mai multe ori, pentru a permite curatorului să patrundă peste tot în interiorul pistolului. Lăsați substanța activă să acționeze un timp, apoi acționați din nou pistolul. După folosire, curățați și uscați filetul adaptorului, apoi ungeți-l cu vaselină.

**Instrucțiuni de folosire a curatorului:** Plasăți pulverizatorul pe valvă și apăsați ușor pulverizând în direcția petei de spumă neîntărită. Lăsați să acționeze și îndepărtați spuma cu panza sau hârtie.

**Depozitare și termen de valabilitate:** A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației.

**Ambalaj:** recipient de 500 ml cu adaptor combi. Datorită acestui adaptor, recipientul poate fi utilizat atât manual cât și pentru pistoalele de aplicare a spumei poliuretanică.

**Garantie și Raspundere:** producătorul garantează ca produsul respectă specificațiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate și în condițiile de manipulare, transport și depozitare stipulate în fișele tehnice și de siguranță. Toate informațiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate și al experienței producătorului și au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implică nici o răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice prin realizarea propriilor teste, dacă produsul este potrivit pentru aplicația dorită. Producătorul nu va putea fi făcut răspunzător în nici un caz pentru daune accidentale sau consecințe datorate utilizării produsului.

Ultima actualizare în limba engleză : 12.11.2004

Ultima actualizare în limba română : 15.07.2010

**Den Braven România Comex s.r.l.;** C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tirioc Bank București  
**Sediul central, Buftea :** Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506; **E-mail:** info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

#### Filiale

**Cluj-Napoca:** Str. Cantonului, nr. 4

Tel./Fax: +40 (264) 274 077; 274 078

Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339

E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro

**Constanța:** Str. Varful cu Dor, nr. 26

Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866

Mobil: +40 (723) 801 162; 801 167

E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro

**Braila:** Soseaua de Centura DN2B, Km. 109

Tel.: +40 (372) 753 666; Fax: +40 (239) 610 131

E-mail: dbrbraila@denbraven.ro

**Brasov:** Str. Carierei, nr. 158

Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748

Mobil: +40 (723) 800 825; (723) 800 672

E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

**Timisoara:** Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18

Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024

E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro

**Deva:** Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara

Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299

E-mail: dbrdeva@denbraven.ro

**Craiova:** Complex Obeidat, Com. Pielești, Jud. Dolj

Str. Calea Bucureștilor, nr. 131/2

Tel./Fax: +40 (251) 466 343

Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452

E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro

**Oradea:** Strada Meziadului, nr. 2

Tel.: +40 (372) 766 396

Tel./Fax: +40 (259) 400 440

E-mail: dbroradea@denbraven.ro

**Baia Mare:** Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira

Tel.: +40 (262) 227 177; (372) 772 100

Fax: +40 (372) 871 294

E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

**Iasi:** Str. Spancioc, nr. 12

Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021

Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573

E-mail: dbriasi@denbraven.ro

**Republica Moldova:** Den Braven Siliconi

Chisinau: Str. Feredeului, nr. 12A

Tel.: +373 (22) 42 17 50

Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52

E-mail: denbraven@moldnet.md